

Monteringsanvisning av kassett på Carrousel 180

Carrousel 180

Följande verktyg behövs för att montera kassett

Ringnyckel nr. 10

Byte av kassett

Lyft upp spärranordningen



Drag ut kassetten



Låsa skruven på vänster sidan med ringnyckel nr. 10



Drag ut kassetten helt och montera bort den trasiga kassetten



Monteringsanvisning av kassett på Carrousel 180



Tag den nya kassetten och trä kassetten över spärranordningen.



Skjut in kassetten.



Skruva åt skruven på vänster sida av kassetten.



Fortsätt skjuta in kassetten över armen på ekerhjulet så att spärranordningen låser kassetten.